

Bekafun info fiche

Betreft:


DJ Tech Imix en Mixvibes software ,(3dex)

Door: Koen Bekaert, 6/8/2008



Bij het installeren van de bijgeleverde software van de DJ tech I mix zijn er problemen om dit vlot te installeren:

1. De pc erkent de imix, hij komt in de option lijst voor, maar hij werkt niet.




Deze aanklikken en highliten


Midi aanvinken en device op Imix zetten en dan 'apply'

2. Als je met één geluidskaart werkt dan zal de imix de de mixvibes die ene geluidsoutput gebruiken als standaard, dit gaat automatisch. Het wordt een stuk moeilijker als je bijvoorbeeld een aparte geluidskaart hebt voor de koptelefoon:

- Installeer eerst asio4all (vrij op het net zie www.asio4all.com)
- Klik dan op optiens en Tab sound



Klik op asio, en geef het aantal geluidskaarten door, of sporen



Klik op de tab om de geluidskaarten per spoor aan te geven, hierboven zie je dat de a/b of linkse en rechtse cd speler samen zitten op kanaal 1 en 2 van de geluidskaart, de monitor zit op 5 & 6.

Veel succes